

NOVO

Notrufgerät



Kurzbedienungsanleitung

Version: 1.1

Internet:

www.telecaresystems.at

© TeleCare Systems & Communication GmbH

Dieses Handbuch wurde mit größter Sorgfalt erstellt und inhaltlich auf Richtigkeit geprüft.

Für eventuell fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.

Alle Rechte an dieser Dokumentation, insbesondere das Recht zur Reproduktion und Verbreitung, Änderung oder Übersetzung sind ohne schriftliche Genehmigung nicht gestattet. Auch die Verbreitung über elektronische Medien ist ohne vorherige Zustimmung durch die TeleCare Systems & Communication GmbH nicht gestattet.

Inhalte des Handbuches können ohne weitere Ankündigung geändert werden. Ebenso sind technische Änderungen vorbehalten.

1 Programmiermodus

Um in den Programmiermodus zu gelangen, muss sich das Gerät im Stand-by-Modus befinden. Durch kurzes Drücken der Ein-/Austaste auf der Rückseite wird der Programmiermodus aktiviert, nun leuchten die drei Tasten durchgehend. Das Gerät geht automatisch in den Stand-by-Modus zurück, wenn eine Programmierschritt beendet wurde oder fünf Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.

Funktionen des Programmiermodus

1. Beleuchtung der Notruftaste de-/aktivieren
2. Gesprächslautstärke einstellen
3. Signallautstärke einstellen

1.1 Beleuchtung der Notruftaste de-/aktivieren

Um die Beleuchtung der roten Notruftaste ein- oder auszuschalten drücken Sie die rote Taste für mehr als drei Sekunden. Der neue Status wird Ihnen vom Gerät mittels „Funktion ist aus“ und „Funktion ist ein“ angesagt.

1.2 Gesprächslautstärke

Halten sie im Programmiermodus die gelbe Taste solange gedrückt bis das Gerät die aktuelle Einstellung mittels akustischen Signal ausgibt und halten Sie die Taste weiter gedrückt um die Gesprächslautstärke einzustellen. Sie haben die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Abstufungen, lassen Sie die Taste bei der gewünschten Lautstärke los. Es ertönt ein Bestätigungston und die gewählte Lautstärke ist gespeichert.

1.3 Signallautstärke

Nachdem Sie die Gesprächslautstärke ausgewählt haben können Sie gleich im Anschluss die Signallautstärke ändern. Drücken und halten Sie hierfür erneut die gelbe Taste bis die drei unterschiedlichen Abstufungen signalisiert werden und lassen Sie bei der gewünschten Lautstärke die Taste los. Nach der Programmierung der Signallautstärke befindet sich das NOVO wieder im Standby-Modus.

2 Servicemenü

Um in das Servicemenü zu gelangen halten Sie im Programmiermodus die grüne Taste für mindestens fünf Sekunden gedrückt. Das Gerät sagt Ihnen „Sender hinzufügen“ an, die rote Taste des Gerätes leuchtet durchgehend und die grüne Taste blinkt.

Wählen Sie den Menüpunkt durch Drücken der roten Taste aus oder gehen Sie zum nächsten Menüpunkt indem Sie die grüne Taste drücken. Das Gerät sagt Ihnen bei jedem Menüpunkt an wo Sie sich gerade befinden.

Das NOVO wechselt automatisch in den nächsten Menüpunkt sobald Sie eine Einstellung getätigt haben.

2.1 Funkkomponente hinzufügen



Das NOVO IP/GSM unterstützt eine große Anzahl von Alarmtypen. Die Alarmtypen, welche als Standard vorgegeben sind, werden im Folgenden beschrieben:

Funkposition	Alarmtyp
1	Anwender Handsender
2	Anwender Handsender
3	Anwender Handsender
4	Rauchmelderalarm
5	Fallalarm
6	Türalarm
7	Bettalarm
8	Passivalarm

HINWEIS: Die Konfiguration Ihres Gerätes kann hiervon abweichen.

Um eine Funkkomponente einzuprogrammieren gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie nach der Sprachansage „Sender hinzufügen“ die rote Taste.
- ▶ Wählen Sie die Position (1 bis 8), auf die die Funkkomponente programmiert werden soll, durch ein- oder mehrmaliges Drücken der grünen Taste aus. Die Funkposition wird akustisch durch eine entsprechende Anzahl an Piep-Tönen signalisiert.
- ▶ Haben Sie die gewünschte Position ausgewählt, betätigen Sie die Funkkomponente.
- ▶ Nach dem Speichern der Funkkomponente wird automatisch der nächste Menüpunkt aufgerufen, „Reichweiten Test“.

Ein Ton bestätigt die Speicherung und den Status:

- ▶ Ein kurzer „Beep“ Ton – Gespeichert und Senderbatterie OK
- ▶ Ein langer „Beep“ Ton – Gespeichert und Senderbatterie schwach
- ▶ Ein Fehlerton – Die Funkkomponente ist schon auf einer anderen Position gespeichert.



HINWEIS: Bei Verwendung von Plug-and-Play Funkkomponenten (z.B der Handsender SMILE) kann die Auswahl des Speicherplatzes entfallen. Durch das Auslösen der Funkkomponente wird die entsprechende Funkkomponente automatisch auf die nächste freie Position gespeichert.
Die Speicherplätze 9 bis 48 sind für Plug-and-Play Funkkomponenten reserviert.

2.2 GSM Feldstärke/Funkreichweite

Neben der Funkreichweite wird in diesem Menüpunkt auch die GSM Feldstärke angezeigt. Es blinken die grüne und gelbe Taste gemeinsam und abwechselnd die rote Taste auf.

Die LEDs an der Vorderseite des Gerätes zeigen den GSM-Status folgendermaßen an:

Empfangsstärke	Grüne LED	Rote LED	Gelbe LED
Sehr schwach (1)	Blinkt	Aus	Aus
Schwach (2)	An	Aus	Aus
Mittel – (3)	An	Blinkt	Aus
Mittel + (4)	An	An	Aus
Gut (5)	An	An	Blinkt
Sehr gut (6)	An	An	An
GSM nicht installiert	Blinkt	Blinkt	Blinkt
GSM nicht aktiv	Aus	Aus	Aus

Um die Funkreichweite der jeweiligen Funkkomponente zu testen betätigen Sie diese. Das NOVO meldet durch ein akustisches Signal, dass die Reichweite in Ordnung ist. Die Handsender ATOM und SMILE z.B. signalisieren durch die grünen LED ebenfalls, dass die Funkstrecke in Ordnung ist.
Um den Modus zu verlassen, drücken Sie die gelbe Taste.

2.3 Funkkomponente löschen

Wenn Sie eine Funkkomponente löschen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie nach der Sprachansage „Sender löschen“ die rote Taste.
- ▶ Wählen Sie durch Drücken der grünen Taste die Position aus (einmal drücken Position 1, zweimal Position 2, usw.). Die Position wird Ihnen auch durch die entsprechende Anzahl an „Piep“ Tönen vom Gerät angezeigt.



HINWEIS: Bei Plug and Play Komponenten wird die Funkposition durch Auslösen der Funkkomponente automatisch bestimmt.

- ▶ Um die Funkkomponente von dieser Position zu löschen betätigen Sie die rote Taste für mehr als drei Sekunden. Ein kurzer „Piep“ Ton bestätigt das Löschen.
- ▶ Zurück zum Servicemenü gelangen indem Sie die gelbe Taste drücken.



ACHTUNG: Sollte die Plug and Play Komponente ohne Funktion sein, so ist diese über den Programmer oder der Webplattform CMP aus dem NOVO zu löschen.



HINWEIS: Um alle programmierten Funkkomponenten zu löschen bleiben Sie bei der Wahl der Funkposition für mindestens 4 Sekunden auf der roten Taste und lassen Sie diese los sobald ein „Piep“-Ton signalisiert wird. Drücken Sie dann nochmals die rote Taste für mindestens 4 Sekunden bis das NOVO zum nächsten Menüpunkt wechselt.

2.4 Aktivieren/deaktivieren der externen GSM Antenne

Drücken Sie nach der Sprachansage „Status externe GSM Antenne“ die rote Taste um den Menüpunkt auszuwählen.

Wenn Ihnen der Status der externen Antenne angesagt wird, können Sie diesen durch Drücken der roten Taste, für mehr als drei Sekunden, wechseln. Der neue Status wird Ihnen angesagt und das NOVO IP/GSM wechselt automatisch in den nächsten Menüpunkt.

2.5 Aktivieren/deaktivieren AN-/Abmeldung/Passivalarm

Drücken Sie nach der Sprachansage „An-/ Abwesend und Passivstatus“ die rote Taste um den Menüpunkt auszuwählen.

Wenn Ihnen der Status des Menüpunktes (Funktion ist an, Funktion ist aus) angesagt wird, können Sie diesen durch Drücken der roten Taste für mehr als drei Sekunden wechseln.

TeleCare Systems & Communication GmbH

Ricoweg 14/2

2351 Wiener Neudorf

Österreich

Telefon: +43 2236 90301 0

Email: office@telecaresystems.at

Web: www.telecaresystems.at