

Erklärung des Reiters "Administration" in der CMP

1. Öffnen der Administrationsansicht

Um die Administration zu öffnen gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie in Ihrem Internetbrowser die CMP unter folgendem Link: cmp.neat-cloud.com/
- Loggen Sie sich nun mit Ihren Anmeldedaten ein. Es öffnet sich nun das "Status"-Fenster. Klicken Sie dann auf "Administration". (rot markiertes Feld)

neat	AGER NOTRUFGERÄT	ENDBENUTZER			ADMINISTRATION Willkomr	nen tososuperuser 🗸
Gruppe	V III Nummer V	Endbenutzer *	Notrufgerät *	Carrier ×	A Technischer Status 🔻 🐣	Info
(H (H)) (H) 20	Objekte pro Seite				Keine Obj	ekte anzuzeigen 💍

1.1 Benutzerprofile

Nachdem Sie die Administrationsansicht geöffnet haben gelangen Sie automatisch in die Registerkarte "Benutzerprofile". Sie sehen nun die bereits angelegten Benutzerprofile mit Informationen wie beispielsweise E-Mail Adresse, Name, Nachname, Gruppe sowie den Typ des Benutzerkontos.

status	LAGER NOTRUFGERÄT ENDBENU	TZER		ADMINISTRATION WI	lkommen tcscsuperuser 👻
Benutzerprofile	Benutzerprofile	Neu Neu			
Präferenzen	Email	Name 🔺 🗸 🗸	Nachname ~	Gruppe	Тур
	superuser@tcsc.at	tcscsuperuser	superuser	Unbekannt AT	Superuser
		Objekte pro Seite		1 -	1 von 1 Elementen 👌

Copyright © 2018



Um ein neues Benutzerprofil anzulegen klicken Sie auf "Neu". Es öffnet sich ein neues Fenster. Füllen Sie in diesem Fenster zumindestens alle rot markierten Felder aus und legen Sie ein Passwort fest. Das Passwort sollte im Nachhinein vom Benutzer geändert werden.

Name	Nachname	
Max	Mustermann	
Gruppe Typ	Zeitzone	
• [•	Europe/Vienna 🔻
E-Mail	Telefon	Sprache
Benachrichtigungen mit E-Mail empfangen	Tägliche Beri	chte mit E-Mail empfangen
Receive summary of config operations by e-mail	Passwort	Passwort verifizierer

Definition der Felder (Pflichtfelder in rot)

1. Gruppe Welcher Gruppe wird der Benutzer hinzugefügt

Typ
Zugriffsrecht des Benutzers



Achtung: Das Feld "Typ" legt die Zugriffsberechtigungen des Benutzers fest! Operator hat hier die wenigsten Zugriffsrechte, Superuser beschränkten Zugriff und Administrator hat uneingeschränkten Zugriff).

3. E-Mail

E-Mail-Adresse mit welcher sich der Benutzer einloggt (auf diese Mailadresse werden auch die Benachrichtigungen gesandt sofern eingestellt, siehe Pkt. 4 bis 6)

4. Benachrichtigungen mit E-Mail empfangen

Sie erhalten ein E-Mail sobald eine Nachricht der Ebene "Kritisch" oder "Wichtig" empfangen wird.



5. Tägliche Berichte mit E-Mail empfangen

Sie erhalten täglich ein E-Mail mit allen Nachrichten der Ebene "Kritisch", "Wichtig" oder "Mittel".

6. Recieve summare of config operations by e-mail

Sie erhalten ein E-Mail sobald eine Konfiguration an ein NOVO gesandt wird. Dieses E-Mail gibt keine Auskunft ob die Konfiguration erfolgreich war.

7. Passwort (verifizieren)

Legen Sie hier ein Passwort fest (mindestens 6 Zeichen, 1 Groß- und 1 Kleinbuchstabe müssen enthalten sein)

Untenstehend finden Sie eine Tabelle mit den möglichen Alarmtypen der CMP und die Meldungsart welche standardmäßig eingestellt ist. Bei Fragen und Änderungswünschen wenden Sie sich bitte an Ihre technische Ansprechperson bei TeleCare Systems.

Alarmtyp	Meldungsart
Akku leer	Benachrichtigung Ebene "Mittel"
Akku OK	Keine Benachrichtigung
ID Nummer geändert	Keine Benachrichtigung
(über das Portal eingetragene ID)	
ID Nummer geändert	Keine Benachrichtigung
(erstmalige ID von NOVO empfangen und	
vom Portal die ID nicht konfiguriert)	
ID unerwartet geändert	Benachrichtigung Ebene "Wichtig"
(empfangene ID von NOVO entspricht	
nicht der ID des Portals)	
Batterie Handsender leer	Benachrichtigung Ebene "Mittel"
Batterie Handsender OK	Keine Benachrichtigung
Gerät erkannt	Keine Benachrichtigung
Gerät neu gestartet	Keine Benachrichtigung
Fehler beim Konfigurieren der ID	Benachrichtigung Ebene "Mittel"
Geringe Signalstärke	Benachrichtigung Ebene "Mittel"
Netzausfall (IP oder GSM-Netz)	Benachrichtigung Ebene "Mittel"
Netz OK (IP oder GSM-Netz)	Keine Benachrichtigung
Kein Kontakt zum Portal	Benachrichtigung Ebene "Kritisch"
Kein Kontakt zum Portal	Keine Benachrichtigung
wiederhergestellt	
Normale Signalstärke	Keine Benachrichtigung
Stromausfall	Benachrichtigung Ebene "Kritisch"
Stromwiederkehr	Keine Benachrichtigung
Primärnetz wiederhergestellt	Keine Benachrichtigung
Primärausfall	Warnungen
Funkstörung	Benachrichtigung Ebene "Kritisch"
Ende Funkstörung	Keine Benachrichtigung
Funkfehler	Benachrichtigung Ebene "Mittel"
Ende Funkfehler	Keine Benachrichtigung
Zweitnetzwerk verfügbar	Keine Benachrichtigung
Sekundärausfall	Warnungen
Testalarm fehlgeschlagen	Benachrichtigung Ebene "Mittel"
Testalarm ok	Keine Benachrichtigung
Anwenderalarm fehlgeschlagen	Benachrichtigung Ebene "Kritisch"
Anwenderalarm wiederhergestellt	Keine Benachrichtigung



 Drücken Sie nach der Eingabe aller Daten auf "Speichern" damit der neue Benutzer angelegt ist.

2. Präferenzen

Benutzerprofile	Präferenzen					
Präferenzen	Benutzer					
	Anzahl Geräte pro Seite in Status- und Lager	Ereignisse pro Seite im Geräteereigni	Benutzer pro Seite im Benutzerprofil	Number of image blinks when the acc		
	20	50	20	0		
	Periodische Aktualisierung von Status/Lager/Ereignisprotokoll Aktualisierung aktiv 🗹					
	Empfang		Summary of config onerations by amail			
	Ponochrichtiauna durch E Mail	LOUI MORICOTO CUTCIO E BUDU	-51111111111111111111111111111111111111			

In der Registerkarte "Präferenzen" kann definiert werden wieviel Geräte oder Ereignisse in den verschiedenen Auflistungen angezeigt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit die Benachrichtigungen welche per E-Mail gesandt werden zu de-/aktivieren.



Achtung: Die periodische Aktualisierung von Status/Lager/Ereignisprotokoll erfolgt bei aktivierter Checkbox automatisch nach 60 Sekunden. Wir empfehlen, diese Checkbox aktiviert zu lassen um automatisch die neuesten Meldungen bei den Geräten zu erhalten.