

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### TeleCare PULL

Zugtaster



---

#### Beschreibung:

Der Zugtaster PULL ist eine Ergänzung zum Personennotrufsystem NEO. Wenn ein Anwender an der Zugleine zieht, dann wird ein Alarm an das NEO übertragen. Dieser sendet ohne Zeitverzögerung einen Notruf an die Notrufzentrale. Der Zugtaster PULL arbeitet komplett mit Funk und wird durch eine Batterie mit Strom versorgt. Dies macht ihn überall und flexibel einsetzbar, ohne dass Kabel verlegt werden müssen.

Neben der Stromversorgung über Batterie ist es auch möglich eine zentrale Stromversorgung anzuschließen (12-24V). Um die Installation in Badezimmern zu ermöglichen, wurden die elektronischen Bauteile eingekapselt bzw. versiegelt.

Der Zugtaster PULL verwendet die von der EU vorgegebene Notruffrequenz für Personen-Notrufe. Dies bedeutet, dass kaum Störungen in diesem Frequenzbereich auftreten können. Dies ist nicht bei Geräten der Fall, welche auf den Frequenzen 433 MHz und 868 MHz arbeiten.

---

#### Vorteile:

- Spritzwassergeschützt
- Batterieüberwachung
- Zuverlässige Funkkommunikation durch bidirektionale Funkstrecke
- Überträgt Notruf per Funk bei Zug an der Zugschnur
- Stromversorgung über Batterie oder zentrale Stromversorgung (12-24V)
- Optische Anzeige
- Integrierter Funksender
- 869.200-869.250 MHz Frequenz (von der EU reserviert für Personen-Notrufe)

---

\*Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.